## 3. Unbemannter Luftverkehr

Sofern nicht anders veröffentlicht, sind die Modellfluggebiete an den genannten Tagen von SR - SS aktiv.

Andere Betriebszeiten werden gegebenenfalls mit NOTAM veröffentlicht.

Die Angabe der Betriebszeit "Wochenende" (WE) bedeutet: aktiv jeweils am Freitag ab 1400 (1300) sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen.

## 3. Unmanned air traffic

Unless published otherwise, model flying areas are active from SR  $-\,$  SS on the days stated.

Other operating times will be published by NOTAM.

"Weekend" (WE) under operating time signifies: active on each Friday from 1400 (1300) as well as on Saturdays, Sundays and public holidays.

## 3.1 Unbemannter Luftverkehr in der Bremen FIR

## 3.1 Unmanned air traffic in Bremen FIR

		Koordinaten	Obergrenze/		Flugart/	
Ortsbezeichnung/	Bundesland/	(Bezugspunkt)	Upper Limit	Betriebszeiten/	Type of flight	
Location	Federal Land	Coordinates		Operating Times	Modell/	UAV
		(Reference Point)	Radius		model	
1	2	3	4	5	6	7
Boimsdorf	Niedersachsen	N 52 19 12 E 010 44 18	2300 ft MSL/ 0.5 NM	SAT, SUN, HOL	х	
Hessisch Oldendorf	Niedersachsen	N 52 09 24 E 009 15 57	2100 ft MSL/ 0.5 NM	täglich/daily	х	
Sickte	Niedersachsen	N 52 13 48 E 010 37 52	2300 ft MSL/ 0.5 NM	täglich/daily	х	
Thiede Vallstedt	Niedersachsen	N 52 11 35 E 010 22 06	2000 ft MSL/ 0.5 NM	täglich/daily	х	