



Leitung auf Platine zw. Pin"3" und "11" trennen
 Pin 1<->9 zu "11" (Pin 5 VI 2)
 Pin 7 zu "9" (Kollektor T2)
 Pin 3=> K3
 Pin 4=> K2
 Pin 5 => K1
 Pin 10 <-> 15 => K4
 ● Cu Lackdraht zur Platine
 • Durchkontaktierung
 — Interne Verdrahtung
 — Für externe Kontakte
 ■ 6-adrig zum Dipolstecker